



imagine & anticipate



THE ORIGINAL QUARTZ

COSENTINO CENTER VENEZIA

Via Trentino Alto Adige 69 / 30030 Cazzago di Pianiga (VE)

T. +39 0415 10 30 96 / F. +39 041 41 39 25

e-mail: venezia@cosentino.com

www.cosentino.com / www.silestone.com



* Za aktiviranje garancije in kontrolo pogojev prosimo obiščite www.silestone.com
** Za več informacij v zvezi s certifikati NSF prosimo obiščite stran www.nsf.org

UPORABA, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Silestone® in ECO Line Colour Series



25 YEAR WARRANTY



THE ORIGINAL QUARTZ

Napotki za čiščenje in vzdrževanje

Dnevna nega in Čiščenje

Silestone® in ECO Line Colour Series so površine z nizko poroznostjo in zato izredno odporne na običajne madeže v gospodinjski rabi. Pri Cosentino S.A. vam za čiščenje pulta priporočamo uporabo sredstva Q-Action®. V kolikor izdelek ni na voljo, lahko uporabite blago univerzalno čistilo in vodo.



Čiščenje Trdovratnih Madežev

V primeru trdovratnih madežev postopajte na naslednji način:

Mastni Madeži

Nanesite nekaj čistila Q-Action in nato z mehko čistilno gobico (npr. za čiščenje steklokeramične plošče) drgnite tako dolgo, da madež odstranite. Z dodatkom mlačne vode nato očistite še preostanek površine. Površino izdatno splaknite s čisto vodo in z mehko krpo obrišite do suhega.

Vodni kamen (madeži od kozarcev)

Na površino nanesite čistilo za odstranjevanje vodnega kamna (kot npr. Viakal) in pustite učinkovati 1 minuto. Sperite z izdatno količino vode in obrišite. Upoštevajte napotke, ki jih priporoča proizvajalec.

Čistila ne uporabljajte na drugih površinah (npr. na armaturi, koritu iz nerjavečega jekla itd.), saj lahko vpliva na njihov videz.

Silikon in ostanki lepila

Uporabite plastično strgalo in naš izdelek Clean Colorsil® oz. topilo (ki ne vsebuje diklor-metana) in zdrgnite z mehko čistilno gobico (npr. za čiščenje steklo-keramične plošče). Površino izdatno splaknite s čisto vodo in obrišite z mehko krpo. Priporočamo, da madeže odstranite takoj, ko ti nastanejo.

Zelo zahtevni Madeži

Na trdovratne madeže nanesite čistilo Q-Action in ga pustite učinkovati vsaj 2 minuti; površino nato zdrgnite z mehko čistilno gobico (npr. za čiščenje steklokeramične plošče), izdatno splaknite s čisto vodo in z mehko krpo obrišite do suhega.

Čiščenje Površin Suede in Volcano

Za redno čiščenje teksturiranih površin vam pri Cosentino® priporočamo uporabo sredstva Q-Action® ali blage milnice. Za odstranjevanje trdovratnih madežev lahko uporabite mehko neabrazivno čistilno gobico, med čiščenjem pa ne pritiskajte na površino. Takšne nestandardne površine so bolj izpostavljene in s tem bolj občutljive na praske ter zahtevajo redno in temeljito čiščenje.



Udarci in Raze

Čeprav je površina zelo odporna na udarce in raze, priporočamo uporabo rezalne deske. Izogibajte se udarcev po izpostavljenih ali oslabljenih delih zaradi kamnoseške obdelave (vogali, ostri robovi ipd.). Sledove kovine nožev ali dna posode lahko odstranite z nanosom Q-Action® in drgnjenjem z mehko čistilno gobico.

Visoke Temperature

Po segrevanju kuhinjskih pripomočkov kot so ponve, pekači ali lonci itd. teh ne odložite neposredno na delovno površino, temveč za to uporabite podstavek (po možnosti z mehko podlago). Termični šok, ki ga povzroči razlika v temperaturah, lahko dejansko poškoduje površino.



Previdnostni Ukrepi

- izdelka ne smete uporabljati zunaj ali na mestih, ki so izpostavljena neposrednemu vpadu UV sevanja
- na površino ne postavljajte predmetov, ki ste jih pravkar odstavili s kuhalne plošče ali pečice (vira toplote). Vedno uporabljajte podstavek
- prosimo ne uporabljajte sredstev za negovanje pohištva, osveževanje barve ali impregnacije
- površine tudi ni potrebno ponovno polirati
- ne uporabljajte odstranjevalcev barve, kavstične sode ali izdelkov s pH iznad 10 (bazična sredstva). V primeru uporabe lužov ali topil, morate površino temeljito splakniti z obilo čiste vode. Izogibajte se čistilom na osnovi klora in fluoro-vodikove kisline
- ne uporabljajte razmaščevalcev na osnovi mineralov ali posebej agresivnih proizvodov kot je npr. Cillit-Bang
- ne uporabljajte kovinskih gobic ali ščetk
- zaradi uporabe takšnih pripomočkov lahko preneha veljati garancija izdelka
- vaša nova površina Silestone® in ECO Line Colour Series je zelo odporna, vendar se obvezno izogibajte uporabi naslednjega: čistil za kovine in čopiče, odstranjevalcev barve in laka (acetona), natrijevega luga in lužnega kamna, čistil za pečico, čistilnega bencina, baterijske kisline in fluorovodikove kisline, sredstev za čiščenje odtokov, čistil na osnovi diklorometana
- v primeru, da bi navedena sredstva prišla v stik z izdelkom, površino nemudoma splaknite z izdatno količino čiste vode

Za več informacij si pogledjte našo spletno stran www.silestone.com, kjer boste našli tudi napotke k čiščenju, splošnem vzdrževanju in opombe k izpostavljenosti raznim kemičnim substancam.

V primeru izpostavljenosti kemikaliji, ki ni navedena v predloženih navodilih ali na spletni strani, bo obravnavana kot neustrezna raba in

povzročila prenehanje veljavnosti garancije.

Cosentino® izjavlja, da je izdelek v skladu z direktivo sveta z dne 21. decembra 1998 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na materiale in artikole, namenjene rabi v neposrednem stiku s hrano.

